

Wymiana ślizgaczy teflonowych w myszach Logitech i innych

Wymiana ślizgaczy teflonowych w myszy nie jest zadaniem skomplikowanym ale trzeba przestrzegać pewnych reguł. Ślizgacze występują w dwóch przedziałach grubości: 0.2-0.28 mm i 0.5-0.6 mm Cienkie ślizgacze z reguły są przeznaczone do naklejania na stare ślizgi ale od tej reguły są wyjątki, na przykład mysz Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 która fabrycznie ma ślizgacze 0.28 mm. Grube ślizgacze przeznaczone są do bezpośredniego naklejania na obudowę myszy.

Usuwanie starych ślizgaczy najlepiej przeprowadzić podważając je skalpelem. Jeśli ślizgacze nie chcą się odkleić po dobroci można je podgrzać suszarką.

Powierzchnię pod nowe ślizgacze należy oczyścić, najlepiej preparatem zawierającym alkohol. Naklejanie nowych ślizgaczy można przeprowadzić dopiero po odparowaniu alkoholu.

Nowe ślizgacze należy nakleić dokładnie w miejscu starych. Nie zawsze miejsca te są oznakowane więc w razie czego dobrze jest zrobić sobie na obudowie znaczniki. Niektóre ślizgacze mają folię zabezpieczającą przed zarysowaniem którą należy usunąć po zakończeniu montażu.

W przypadku naklejania nowych ślizgów na stare trzeba stare ślizgacze oczyścić alkoholem i poczekać aż do odparowania. Operacja ma sens jeśli zużyte ślizgacze trzymają się mocno obudowy i nie mają ubytków. W przeciwnym razie trzeba je wymienić.

Przy naklejaniu ślizgaczy trzeba zwrócić uwagę żeby nie dotknąć warstwy klejącej. W przypadku małych ślizgaczy zalecane jest użycie pęsety do prawidłowego ustawienia ślizgacza a następnie należy go docisnąć palcem.